

Document Instruktion	Published 2022-11-09	Valid for Gävle
--------------------------------	-------------------------	--------------------

Råvaruhantering - Hantering av bark med låg torrhalt

När renserierna tvingas köra ut bark opressad ska den utkörda barken lagras på avsedd plats på barkstacken. Denna bark ska sedan löpande blandas med pressad bark som går till barkpannan. Blandningen ska ske via inmatningsfickan för bark som finns vid barkstacken. Inblandning kan ske med 1 - 2 skopor per timme av barktrucken.

Orsak till utkörning

När barkpressarna eller utrustning direkt efter dessa av någon anledning krånglar måste rensriet, för att kunna fortsätta driften, köra ut barken opressad direkt på backen.

